Guide d’installation

Kit de rehausse Polylok

Une solution simple à installer, en neuf comme en rénovation.

Le kit comprend des rehausses, des joints, les vis de fixation des rehausses et du couvercle, un couvercle bombé avec poignées intégrées, un mastic d’étanchéité bitumineux et une bague d’adaptation 24″/20″. Une grille de sécurité peut être ajoutée pour limiter les risques d’accès accidentel à la cuve par les enfants ou les petits animaux.

01



Préparer l’ouverture

Dégagez suffisamment l’ouverture pour accueillir la bague d’adaptation. Nettoyez le béton. Appliquez le mastic bitumineux sous la bague, puis fixez-la au béton avec des boulons d’ancrage (non fournis).

02



Installer la rehausse

Placez le joint sur la face de la rehausse (voir l’encadré sur la photo). Positionnez la rehausse sur la bague d’adaptation et fixez-la à l’aide des vis à tête hexagonale fournies.

03



Ajuster la hauteur

Ajoutez autant de rehausses que nécessaire en répétant l’étape 2. Les rehausses Polylok sont proposées en hauteurs de 150 mm ou 300 mm.

04



Grille de sécurité (option)

Installez la grille de sécurité, disponible en option, afin de limiter les risques d’accès accidentel à la cuve par les enfants ou les petits animaux.

05



Poser le couvercle

Une fois le niveau final du terrain atteint, installez le couvercle et fixez-le avec les vis fournies. Un couvercle bombé pour passage piéton, avec poignées intégrées, est fourni de série.

06



Remblayer

Remblayez uniformément autour des rehausses jusqu’au niveau du couvercle. L’installation est terminée.

Vidéos et conseils d’installation

Consultez la rubrique « Resources » sur polylok.eu ou recherchez « Polylok Riser kit installation » dans les vidéos en ligne.

Polylok Ltd (Europe) · Dublin Road, Athy, Co. Kildare, Irlande · R14 R285

CONTACT

+353 (0)59 863 1524

sales@polylok.eu

polylok.eu